

Orbit-Acero, Protektor K10

Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet una vez, seguidamente presionarlo cinco veces más, al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet según el código programado y esperar tres segundos a que se silencie. Esto silenciará el sistema, de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles o entrar en valet.

Modo Valet

- Llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet una vez y luego de nuevo hasta que el LED quede fijo encendido, para regresarla a modo operativo coloque la llave en ON y presione el botón valet por 5 segundos.

Desactivación del antisequestro

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y vuélvala a colocar, luego presione el botón de valet según el código asignado.

Desactivar momentáneamente el sensor de golpes

- Active la alarma utilizando el candado cerrado y rápidamente presione el candado abierto. La alarma confirmará con un tono y dejará de funcionar momentáneamente el sensor de golpes.

Compatibilidad de Controles

- Los controles de Lion, Wolf Colt, Wolf Taurus, Eagle Plus, Delta trabajan entre ellos sin variar su funcionamiento. *Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.*

Controles y Baterías



Control Orbit-Acero, K10 (Actual)
Ref. G080
Batería 2 x 2016, utiliza también la
Batería LR32



Control Orbit-Acero, K10 (Actual)
Ref. G081
Batería 3 x 2016



Control Orbit-Acero, K10 (Actual)
Ref. G082
Batería 27A