

Eagle Limited y Protektor

Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet una vez, dejarlo presionado hasta que el LED se encienda fijo y luego presionar cinco veces seguidas el valet. Al escuchar el sonido de confirmación, presionar el botón de candado cerrado de cada control.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet cuatro veces seguidas. Esto silenciará el sistema de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles o entrar en valet.

Modo Valet

- Llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet una vez y luego presionarlo de nuevo hasta que el LED quede fijo encendido, para regresarla a modo operativo realizar mismo procedimiento.

Desactivación del antisequestro

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y luego presione el botón de valet una vez.

Desactivar momentáneamente el sensor de golpes

- Active la alarma utilizando el candado cerrado y rápidamente presione el candado abierto. La alarma confirmará con un tono y dejará de funcionar momentáneamente el sensor de golpes.

Controles y Baterías



Control Eagle Limited (Actual)
Ref. G075
Batería 27A,



Control Eagle CJ1000 (Versiones Descontinuadas de Eagle Limited)
Batería 23A,



Batería 27A,



Control Protektor (Actual)
Ref: G034
Batería 23A,

Compatibilidad de Controles

- Nota: los controles Eagle tres botones, dos botones o el de Protektor funcionan entre ellos. El control de cuatro botones podría funcionar pero el orden de los botones será diferente. Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.